

4.4.4 Ubenyttede installationer (DS 439, kap 4.4.4.)

Dele af en installation, der ikke mere benyttes, afmonteres den del af installationen, der er i brug. Vand, der henstår i vandinstallationer i kortere eller længere tid, vil ændre kvalitet. Der kan fx være tale om bakterievækst eller misfarvning.

Afmonteringen skal ske umiddelbart ved afgrening fra den del af installationen, der er i brug. Dele af en vandinstallation, der i mere end et år må forventes at være ubenyttet, skal kunne afspærres og tømmes.

Dette gælder ikke for brandslukningsinstallationer.

Tømning af en midlertidigt ubenyttet installation kan foregå på en sådan måde, at der ikke er risiko for forurening af installationen.

Da vandet i brandslukningsanlæg kun undtagelsesvis fornys, anbringes der en kontraventil, umiddelbart hvor brandslukningsanlægget grener af fra det normalt benyttede ledningsnet. Kontraventilens lukkeanordninger udføres af metal eller andet materiale, der er bestandigt over for ekstremt høje tryk på lukkeanordningen. Kontraventilen må ikke være en stilbar kontraventil.

Dette er et krav som skal overholdes.

Der skal anvendes en VA godkendt kontrollerbar kontraventil.