

Monteringsvejledning

O-ringen sættes ind i sporet med hånden. Det er meget vigtigt, at montageværktøjet er af blødt materiale, og at det ikke har skarpe kanter. Tætningen skal smøres med systemolie, før den monteres.

Tolerancer: DIN 3771 / ISO 3601