

Tilbehør Panel # 701035



Panel	Dimension	Vægt	Ordrenummer
sidevejs venstre, til D-Code badekar, *, 700 mm			
Farver			
Varianter			
Infobox			
* Ved montering af badekarpanel anbefaler vi kantbånd og befæstigelse til badekar. Sammen med panelet medfølger specielt bensæt og det nødvendige fastgørelsesmateriale og derfor er bensæt # 790127 ikke nødvendig			

Alle tegninger indeholder nødvendige mål indenfor standard tolerancer. De er angivet i mm og er vejledende. For præcise mål, specielt ved specielle anvendelsesområder, anbefaler vi at vente til produktet er modtaget.