

Montering, drift og vedligehold af P og S Vandlåse Ø75/110mm

Montering:

Vandlåsen må kun tilsluttes installationsgenstande med en maksimal afløbsstrøm på Ø110mm 2,6l/s og Ø75 2,0 l/s.

Vandlåsene må kun monteres i forbindelse med gulvafløbsskåle eller afløbsinstallationer, hvor den maksimale afløbsstrøm er Ø110mm 2,6l/s og Ø75 1,4 l/s.

Ved montage i forbindelse med en gulvafløbsskål er den maksimale afløbsstrøm, der kan afledes gennem rist og eventuelt sideindløb

Tilslutning:

Tilløbet er en muffe med tilhørende gummiring og kan tilsluttes afløbsrør af plast eller spidsender af andet materiale med en udvendig diameter på Ø110 eller Ø75mm.

Udvendig diameter på udløbets spidsende er Ø110mm.

Vedligehold:

Vandlåsens funktion er at holde lugt fra kloaksystemet ude. *Derfor skal vandlåsen altid være vandfyldt.* Vandlåsen kan også give lugtgener på grund af belægninger/tilstopninger, som typisk fremkommer ved brug.

Rensning af vandlås kan gøres ved at man tager en spand 10 L varmt vand, og hælde indholdet direkte i gulvafløbet, så hurtigt man kan. Herved opnås at skifte alt vandet ud og undgå at restaffald sætter sig fast, og samtidig holdes der vand i vandlåsen.

Det kan være formålstjenesteligt at hælde fedtopløsende sæbe (sulfoblanding) i vandlåsen, og lade det stå i nogle timer. Herved løsner meget af snavset, før udskyllning.

Denne montering og drift-/vedligehold er gældende for
192881-110 192881-075 & 192884-110

192881-110/192881-075



192884-110

