


Format Spændetænger ER DIN 6499B



Format Nr.	D-Mål	L-Mål	d-Mål
3589	11,5	17	ER11
3591	17	27	ER16
3592	26	35	ER25
3593	33	40	ER32
3594	41	46	ER40