

Unipak® Glidex Blue Gel

- Original

Unipak® Glidex Blue Gel

Glidemiddel til samlinger i tryk- og afløbssystemer.

Til samling af rør, muffer og pakninger i tryk- og afløbssystemer. Eget til alle diametre. Kan påføres på våde overflader. Velegnet til PVC, PVC-O, PE, PP, beton og støbejern.



BRUGSANVISNING

1. Skær rørene til, affas og afslib dem.
2. Fjern snavs og fugt.
3. Påfør glidemiddel på spidsenden og på gummipakningen.
4. Pres delene sammen med det samme ved at føre røret ind i muffen frem til stoppet.

Stænk/ rester: Fjern med vand.

EGENSKABER

- Tixotropisk
- Opløselig i vand

CERTIFIKATER OG STANDARDER



PZH: Hygienic Certificate BK/W/0993/01/2018.



GDV: Godkendt til drikkevand

FORBEREDELSE

Arbejdsbetingelser: Anvend ikke ved temperaturer under 5° C.

ANVENDELSE

Dækning: Angiver antal samlinger pr. 1 liter:

Ø	32	40	50	75	90	110	160	250
#	900	600	400	200	135	90	45	20

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Kemisk basis:	Vandopløseligt polymer
Farve:	Lys blå (gennemsigtig)
Densitet ca.:	1 g/cm ³
Viskositet:	Gel
Vandopløselig:	Ja

OPBEVARING

Forhold for opbevaring: Holdbarhed mindst 18 måneder efter produktion. Opbevares i uåbnet emballage mellem +5 °C og +25 °C. Bedst før-dato (MM/ÅÅ): se emballage. Luk emballagen ordentligt efter brug og opbevar på et tørt, køligt og frostfrit sted. Begrænset holdbarhed efter åbning.

Emballage	Karton	Vare-nr.	EAN-nr.	VVS-nr.	RSK-nr.	NRF-nr.	LVI-nr.
Tube 250 g	12	7006011	8710439312057	061736125	4104006	1392512	3186174

Yderligere produktinformation, sikkerhedsdatablade, demo-videoer, brugsanvisninger m.m. findes på: www.unipak.dk.

Vi udvikler løbende vore produkter og forbeholder os derfor retten til ændringer uden forudgående varsel. Ovenstående oplysninger er givet på basis af tests og erfaringer. Da brugen af produktet er uden for vores kontrol, anbefales prøveinstallation for at sikre, at produktet er egnet til den ønskede installation.